# TELEFUNKEN

ore!




### TR 300 hifi

mit HIFI-CHASSIS 1000

Druck-Nr. 319 406 395

Schaltplan - Lagepläne - Service-Hinweise Schematic Diagram - Components Layout Illustration - Service Adjustments Schema - Plan de localisation Réglages d'adjustment



#### **Technische Daten**

Wellenbereiche:

Zwischenfrequenz: ZF-Bandbreite:

Kreise:

UKW = 87,6. MW = 518. LW = 148. AM 6/FM 10. 108 MHz

1620 kHz 320 kHz

AM 460 kHz/FM 10,7 MHz AM 4,7 kHz/FM 160 kHz

UKW 1.8 μV Mono/4.5 μV Stereo (S/R = 26 dB, 1000 Hz, 40 kHz Hub, 240 Ω) 0,4% Mono/- 0,5% Stereo

Klirrfaktor FM:

(1 kHz, 40 kHz Hub)

Nennausgangs-

Empfindlichkeit:

leistung: Musikleistung: 2 x 30 Watt Sinus 2 x 50 Watt

0,5% bei Nennleistung

Klirrfaktor: Nennschein-

widerstand: Übertragungsbereich:

Leistungsbandbreite:

Eingänge (Buchse DIN 41524)

20 Hz . . . . 40000 Hz = 1.5 dB 20 Hz . . . > 40000 Hz bei K = 1% Eingangsscheinwiderstände. Nenneingangsspannungen, Übersteuerungs-

festiakeit bei 1 kHz: TA-Magnet 47 kΩ/2,5 mV/21 dB

Tonband 470 k $\Omega$ /190 mV/24 dB Monitor 40 k $\Omega$ /200 mV

470 kΩ/115 mV/25 dB Aux

E-Nr 303957697

Ausgänge:

Filter:

Tonband Aux.

1,2 mV/k $\Omega$  (bei 40 kHz Hub) 1 V (Ri = 10 k $\Omega$ /40 kHz Hub) > 100  $\Omega$ /Cinch > 8  $\Omega$  4–16  $\Omega$  (DIN 41529)

Konfhörer Lautsprecher

Regier: Balance:

(2 x Raum 1) 2 x Raum 2) + 3 dB/-13 dB + 12.5 dB/-12.5 dB b. 15 kHz + 17.5 dB/-17.5 dB b. 40 Hz Höhen: Rauschfilter: Steilheit 8 dB/Oktave Grenzfrequenz 6000 Hz

Rumpelfilter: Steilheit 8 dB/Oktave Grenzfrequenz 60 Hz

Bestückung: 9 integrierte Schaltungen

28 Transistoren

6 LED's 27 Dioden

Netzanschluß: 110/220 Volt ~, 50/60 Hz Sicherungen: primär:

110 V = T 1,25 A 220 V = T 1,25 A 2 x T 2,5 A, T 630 mA

sekundär: Gehäuse-

abmessungen: B/H/T 460 x 145 x 350 mm

#### **Technical Data**

Wave-ranges:

Circuits:

FM = 87.6-108 MHz Medium Wave MW = 518-1620 kHz Long Wave LW = 148- 320 kHz

Long Wave AM 6/FM 10

Intermediate Frequencies:

I. F. Bandwidth:

AM 460 kHz/FM 10 7 MHz AM 4.5 kHz/ FM 160 kHz ANV 4.5 KHZ/ FM 160 KHZ FM 1.8  $\mu$ V Mono/4.5  $\mu$ V Stereo (S/R = 26 dB, 1000 Hz, 40 kHz deviation, 240  $\Omega$ ) than 0.4% Mono/< than 0.5% Stereo 1 kHz, 40 kHz deviation) Sensitivity:

**Distortion Factor FM:** 

2 x 30 watts, continuous sine Nominal Output Power:

Music Power 2 x 50 watts Distortion Factor: 0.5% at nominal full power 40

Nominal Impedance:

Power Bandwidth: Inputs (Sockets to

DIN 41524):

Input Impedances, Nominal input voltages

at K ≦ 1%

Overload capacities at 1 kHz

Magnetic Pick-up 47 k $\Omega$ /2.5 mV/21 dB

Tape 470 k $\Omega$ /110 mV/24 dB

Monitor 40 k $\Omega$ /240 mV

470 kΩ/115 mV/25 dB

Less than 20 Hz up to more than 40000 Hz

Outputs:

Filter:

Components:

Tapes, 1.2 mV/k $\Omega$  (at 40 kHz deviation)

Aux. 1 V (R<sub>i</sub> = 10 k $\Omega$ /at 40 kHz deviation)

Headphones > than 100  $\Omega$ Loudspeakers 4–16  $\Omega$  (DIN 41529)

(2 x Room No. 1) (2 x Room No. 2)

Controls:

Balance: + 3 dB-13 dB Treble: + 12.5 dB-12.5 dB at 15 kHz Bass: + 17.5 dB-17.5 dB at 40 Hz Noise Filter:

Curve 8 dB/Octave-Limiting frequency 6000 Hz

Curve 8 dB/Octave-Rumble Filter: Limiting frequency 60 Hz

9 Integrated Circuits

28 Transistors 6 LED's

27 Diodes Mains Voltage:

110/220 Volts alternating current,

50/60 Hz 110 V = T 1.25 A Primary:

220 V = T 1.25 A 2 x T 2.5 A, T 630 mA Secondary:

**Dimensions of Cabinet:** 

W/H/D 460 x 145 x 350 mm

#### Caractéristiques techniques

Gammes d'ondes:

Circuits: Fréquence intermédiaire: Bande passante FI: Sensibilité:

Puissance nominale: Puissance musicale: Facteur de distorsion: Impédance: Bande passante: Bande passante à demi puissance: Entrées:

(DIN 41524)

FM = 87,6...108 MHz PO = 518 GO = 148 ... 1620 kHz .. 320 kHz

AM 6/FM 10

Aux

AM 460 kHz/FM 10,7 MHz AM 4,7 kHz/FM 160 kHz FM 1,8 μV mono, 4,5 μV stéréo

(S/B = 26 dB, 1000 Hz, amplitude 40 kHz, 240  $\Omega$ ) 2 x 30 W (sinus)

2 x 50 W ≤ 0,5% en puissance nominale

< 20 Hz . . . > 40000 Hz ± 1,5 dB

< 20 Hz . . . > 40 000 Hz pour K ≦ 1%

 $\begin{array}{ll} \text{Impédance d'entrée, tensions d'entrée,} \\ \text{saturation à 1 kHz} \\ \text{PU-magnétique} \\ \text{Magnétophone} \\ \end{array} \begin{array}{ll} 47 \text{ k}\Omega/2,5/21 \text{ dB} \\ 470 \text{ k}\Omega/190 \text{ mV/24 dB} \end{array}$ 40 kΩ/200 mV 470 kΩ/115 mV/25 dE

Sorties:

Filtres:

Fusibles:

Tensions secteur:

Fuses:

Magnétophone 1,2 mV/kΩ

magnetophore 1,2 mV/ $\Omega$  (amplitude 40 kHz) Aux. 1 V (R<sub>i</sub> = 10 kg/40 kHz d'amplitude) Casque d'écoute > 100  $\Omega$ /Cinch > 8  $\Omega$ Haut-parleurs 4–16  $\Omega$  (DIN 41529)

(2 x pièce 1)

Réglages:

(2 x pièce 2) Balance + 3 dB/-13 dB

Balance + 3 db/-13 db Aigus + 12,5 dB/-12,5 dB à 15 kHz Graves + 17,5 dB/-17,5 dB à 40 Hz Passe-bas 8 dB/octave de pente fréquence limite 6000 Hz

Passe-haut 8 dB/octave de pente fréquence limite 60 Hz

9 circuits intégrés Composants: 28 transistors

6 LED's 27 diodes


110/220 V ~, 50/60 Hz commutable 110 V = T 1,25 A 220 V = T 1.25 A secteur

sepondaire 2 x T 2.5 A, T 630 mA L/H/P 46u x 145 x 350 Dimensions:

#### Service-Hinweise


Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Abbildung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum. Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min. Ausgänge unbelastet (ohne Lautsprecher)	Fu 502/1502 entfernen, Strommesser zwischen M 411 und M 410/1410	mit R 419/1419 25 mA ± 2 mA einstellen	Nach dem Abgleich das Instrument abklemmen und Sicherung wieder einsetzen Mittelpunktspannung an M 408 bzw. M 1408 = 26,7 V	1
Einstellen der Abstimmspannung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse	2007		
A) Grobabgleich	a) HauptabstKnopf auf Rechtsanschlag		a) mit R 503 auf 19,3 V abgleichen		
	b) HauptabstKnopf auf Linksanschlag		b) mit Fußpunkt- Widerstand von R 205 auf 3,52 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
B) Feinabgleich	UKW-Bereich wählen. AFC ab- schalten.	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse			
	a) Skalenzeiger auf 104 MHz b) Skalenzeiger auf 89 MHz		a) mit AR 503 auf 13,24 V abgleichen b) mit Bullenstand von R auf 4,15 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
Feldstärke-Anzeige	Gerät ohne Eingangssignal auf 1 MHz betreiben	_	R 756 so einstellen, daß gerade keine Diode der Feld- stärkeanzeige leuchtet	Bei einer Eingangs- spannung von 5 mV müssen alle fünf Dioden leuchten	
Kontrolle der Stummschaltung	Betriebsart: Stereo, Monitortaste drücken, Lautstärke auf Maximum. NF-Generator (f = 1 kHz) an Buchse 302/Pkt. 3 und 5 (Monitor)	Vielfachinstrument (AC-SpgsBereich) an BU 403/404	NF-Eingangsspannung so wählen. daß an BU 403/404 eine Spannung von 10 Veff steht. Durch Verstellen des Bereichsschalters S 301 zwischen zwei Bereiche muß die Spannung um 40 dB gedämpft werden.		3

**Elektronische Einschaltverzögerung:** Nach dem Einschalten des Gerätes darf erst nach einer Verzögerungszeit von ca.  $2.5 \div 4$  Sekunden die Ausgangswechselspannung an den Lautsprecher-Buchsen stehen.



Type of Adjustment	Pre-setting	Test Equipment	Adjustment	Remarks	Fig.
Adjustment of O/P Amplifier (Quiescent Current)	Volume to minimum. Set to be switched on approx. 2 mins. before adjustment. Unloaded O/P i.e. without loudspeakers	Remove the fuses Fu. 502 and Fu. 1502 Milliammeter between M 411 and M 410/1410	Set to 25 ± 2 mA with R 419/1419	After adjustment, disconnect meter and replace fuse Check mid-point voltage: 26,7 V	1
Adjustment of Tuning Voltage	Select FM Range. Switch off AFC	DVM between M 114 and chassis			
A) Coarse adjustment	a) Main Tuning     Knob fully clockwise		a) Set to 19.3 V by R 503		
	b) Main Tuning Knob fully anti-clockwise		b) Set to 3.52 V by	If necessary, repeat companion adjustment	2
	Select FM Range. Switch off AFC	DVM between M 114 and chassis			
B) Fine adjustment	a) Set dial to 104 MHz		a) Set to 13.24 V by R 503 W		
	b) Set dial to 89 MHz		b) Set to 4,15 V by R 205 3	If necessary, repeat companion adjustment	2
Field strength Indicator	Adjust set to approx. 1 MHz. No I/P Signal	_	Adjust R 756 to a point where none of the diodes of the Field Indicator are lit	With an I/P signal of 5 mV all five diodes must be lit	
Check of Muting	Operating Condition: Stereo Monitor button pressed. Volume to max. AF Generator (f = 1 kHz) to Socket 302/Pt. 3 and 5 (Monitor)	Multimeter	Select an AF input that will give an output voltage of 10 V <sub>rms</sub> on Bu 403/404. On switching the Selector switch S 301 between two operating modes, the voltage must be damped by 40 dB		3

**Electronic "Switch On" delay:** After switching on the set there is a delay time of  $2.5 \div 4$  secs. Before this time has expired there will be on O/P signal on the loudspeaker sockets.




3

### Instructions de réglage

Genre de réglage	Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques	Figure
Réglage de l'amplificateur de puissance (courant de repos)	Volume: minimum. Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectes (sorties sans charge)	Enlever FU 502/1502, brancher le multi- mètre entre les points M 411 et M 410/1410	Régler avec R 419 ou R 1419 un courant de 25 mA ± 2 mA	Après le réglage remettre le fusible Contrôler la tension de point milieu: 26,7 V	1
Réglage de la tension d'accord A) Réglage approximatif	Choisir la gamme FM: déconnecter l'AFC a) Bouton de recherche en butée droite b) Bouton de recherche en butée gauche	Voltmètre digital entre M 114 et la masse	a) \$\sqrt{\circ} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Répéter le réglage alternativement	2
B) Réglage fin	Choisir la gamme FM: déconnecter l'AFC a) placer l'aiguille de cadran sur 104 MHz b) placer l'aiguille de cadran sur 89 MHz	Voltmètre digital entre M 114 et la masse	a) R 503 ₩ 13,24 V b) R 205 ₩ 4,15 V	Répéter le réglage alternativement	2
Indicateur d'accord	Sans avoir branché une antenne, obtenir un affichage de la fréquence de 1 MHz	_	Obtenir avec R 756 l'extinction de toutes les diodes de l'indi- cateur d'accord	Toutes les cinq diodes doivent être allumées avec un signal d'entrée de 5 mV	-
Contrôle du circuit silencieux	Fonction: stéréo, enclencher la touche monitor, volume au maximum. Brancher le générateur BF (f = 1 kHz) à la prise B 302/pt. 3 et pt. 5 (monitor)	Multimètre (courant alternatif) à la prise BU 403/404	Régler la tension d'entrée BF de telle manière qu'une tension de 10 V <sub>ett</sub> peut être obtenue à la prise BU 403/404. En changeant de gamme (S 301), la tension doit être atténuée de 40 dB.	_	3

Retard de la mise sous tension: Après la mise sous tension, la tension de sortie doit être présente aux HP's seulement après un delai d'env.  $2,5 \div 4$  secondes.



#### Abgleichtabelle FM-Mischteil (MT 1) · Alignment MT 1 · Alignement MT 1

Reihenfolge Sequence Suite	Meßsender Signal generator Générateur	Ankopplung Coupling Couplage	Abgleichreihenfolge Alignment sequence Suite de l'alignement
ZF IF FI	10,73 MHz (unmoduliert) (unmodulated) (non modulé)	Pkt.4 Pkt.6 HF-R.V.  75.Ω Pkt.5 Pkt.7 Ri≥ 100K	L 606, L 607 maximum
Oszillator Oscillator	a) 89 MHz U <sub>Abst</sub> an Pkt. 8 = 4.15 V	Pkt.4 Pkt.6 Pkt.6	a) L 605 10,73 MHz
Oscillateur	b) 104 MHz U <sub>Abst.</sub> = 13,24 V	75.0. Pkt.5 Pkt.7	b) C 615 10,73 MHz
Vorkreis Input	a) 89 MHz U <sub>Apst</sub> = 4.15 V	Pkt.4 Pkt. 6 HF-R V. ≈ 75 Ω	a) L 604 maximum
circuit Circuit d'entrée	b) 104 MHz U <sub>Abst.</sub> = 13,24 V	Pkt.5 Pkt.7 Ri ≥ 100K	b) C 606 maximum


Das Mischteilgehäuse muß beim Abgleich geschlossen sein. Richtige Kernstellung der Spulen: 1. Maximum beim Hineindrehen. Abstimmspg. hochohmig (mit Digitalvoltmeter) messen! Wird das Mischteil MT 1 extern abgeglichen, so sind die Anschlußpunkte 3, 5 und 6 miteinander zu verbinden.

The mixer housing must be closed during alignment. Correct core position of coils: 1. Maximum at closing. Measure tuning voltage at high impedance (with digit Voltmeter)! If mixer unit MT 1 is separately aligned, the connection points 3, 5 and 6 have to be connected to each

Le boîtier du bloc mélangeur doit être fermé à l'alignment. Position de noyau correcte des bobines: 1. Maximum en fermant. Mesurer tension d'accord à haute impédance (avec voltmètre digital)!

Au cas où le bloc mélangeur MT 1 est séparément aligné, les points de connexion 3, 5 et 6 sont à relier l'un à l'autre.

#### Abgleichtabelle FM-Decoder und FM-Demodulator Alignment FM-Decoder and FM-Demodulator Alignement du Décodeur/Démodulateur




- 1. RC Generator
- 2. Stereo Coder
  3. UKW-Meßsender, stereomodulierbar 4. NF-Röhrenvoltmeter RE = 1 MΩ, 30 Hz-200 kHz
- Stereo Encoder
   UHF/FM Signal Generator: Stereo modulated
- 4. A.F.-VTVM: Input resistance 1-Mohms. 30 Hz-200 kHz
- Générateur RC
- 2. Codeur stéréo
- Eoded i sereo
   Emetteur de mesure FM, modulable en stéréo
   Voltmètre à lampes BF RE = 1 MΩ, 30 Hz-200 kHz

	Meßsender: Signal generator: Générateur:	240 Ohms symi	uf Dipolbuchsen m. to dipole sockets étr. sur prises dipôle	HF-Spannung: 0,5 mV an 60 Ω RF-voltage: 0,5 mV at 60 Ohms Tension HF: 0,5 mV à 60 Ohms
1.	modulieren über ( modulate via the e moduler à travers	19 kHz encoder with: 1 kHz 19 kHz codeur avec: 1 kHz	mit Normalphase (7, in the right-hand channel (4) with standard phase (7, dans le canal de droite (de	0 kHz Hub) ,5 kHz Hub) 0 kHz deviation) ,5 kHz deviation) éviation 40 kHz) éviation 7,5 kHz)
2.	Empfänger Receiver Optir Récepteur	nal abgestimmt auf Meßs	enderfrequenz Tuned to sig	gnal generator Alignement optimal sur fréquence émetteur de mesure
3.	Ø R122	SV 503/4 SV 502/2 NF-RV	Übersprechen auf Minim crosstalk to minimum diaphonie sur minimum	num Stereo-Anzeige muß leuchten Stereo Indicator must light up Indicateur stéréo doit éclairer
4.	R1 = Hauptabstimmung R1 = maintuning knob R1 = bouton d'accord		Übersprechen auf Minim crosstalk to minimum diaphonie sur minimum	num
5.	Ø R 122		Übersprechen crosstalk diaphonie } 40 di	В
6.	<b>○</b> FI 102	M 113 M 112	Nullpunkt centre zero point zéro	Null zero 0 ± 1 μA cero

#### Abgleichtabelle FM-ZF · Alignment Chart FM-IF · Tableau d'alignement FM-FI

1) R1 = Hauptabstimmung/R1 = maintuning knob/R1 = bouton d'accord



#### Abgleichtabelle AM

Reihenfolge	AM-Wobbelgenerator	Ankopplung	Abgleichreihenfolge
Bereich: MW (ca. 1 MHz)	460 kHz	Wobbler und Sichtgerät	HF-Eingangsspannung: ca. 1 mV (Durchlaßkurve = schwach verrauscht) Fi 170 (braun) und Fi 171 (rot) sind
Lautstärke: Minimum	≤ 25 Hz		wechselseitig auf Maximum und optimale Bandbreite abzugleichen.
ZF	für Endabgleich	M15 M22	
		30.Ω M16 SV 38/2	LW 162,5 kHz L 211
Oszillator	Meßsender mit 30 % moduliert (1 kHz)	₩15 SV 38/1 NF	MW 600 kHz L 209 MW 1450 kHz C 219
	HF-Eingangsspannung so wählen, daß die NF an SV 38 ca. 10 mV ergibt	200 100Ω PF BU 201	maximum
Vorkreis		SV 38/2 SV 38/1	MW 600 kHz L 205 MW 1450 kHz C 204
	,	I NF	LW 162,5 kHz L 204

#### ZF-Abgleich:

Die ZF-Selektion wird mit einem Hybrid-Filter durchgeführt. Der Abgleich der Reaktanzkreise Fi 170 und Fi 171 mit einer Festfrequenz ist daher nicht möglich. Sie müssen mit Wobbelgenerator und Sichtgerät der Resonanzfrequenz der keramischen Schwinger Fi 172 und Fi 173 angeglichen werden. Die verwendeten Fi 172 und Fi 173 weisen eine Exemplarstreuung in der Resonanzfrequenz von 458,9 ± 0,5 kHz auf. Für AM sollte ein Wobbler mit 25 Hz Sägezahnablenkung zur Verfügung stehen. Die Durchlaßkurve soll bei beendetem Abgleich eine maximale Fläche, stetigen Kurvenverlauf im Durchlaßbereich und symmetrische Flanken aufweisen.

#### **Alignment Chart AM**

Sequence	AM wobbulation generator	Coupling	Alignment sequence
Range: MW (approx. 1 MHz) Volume: minimum	460 kHz  460 kHz  ≤ 25 Hz  approx. 1 mV for final alignment	Wobbulator and oscilloscope  30.0 M 16 M 23  M 15 M 27	RF input voltage: approx. 1 mV. Companion adjustment of Fi 170 (brown and Fi 171 (red) to maximum and larges band width.
Oscillator	Signal generator modulated with 30 % (1 kHz)	30Ω M16 SV 38/2 M15 SV 38/1 NF	LW 162,5 kHz L 211  MW 600 kHz L 209 1450 kHz C 219
Input circuit	Select the RF input tension thus that the AF at SV 38 results in approx. 10 mV.	200 100Ω pF BU 201 SV 38/2 SV 38/1 NF	maximu MW 600 kHz L 205 1450 kHz C 204 LW 162,5 kHz L 204

#### IF alignment:

The IF selectivity is achieved with a hybrid filter. The alignment of the reactance circuits Fi 170 and Fi 171 with a fixed frequency is, therefore, not possible. They must be aligned to the resonant frequency of the ceramic resonators Fi 172 and Fi 173 with a wobbulator and oscilloscope. The resonators Fi 172 and Fi 173 used in this equipment have on accepted unit spread of  $\pm$  0,5 kHz about the standard frequency of 458,9 kHz. For AM, a wobbulator with a sawtooth deflection of 25 Hz should be available. At the end of the alignment, the transmission curve has to show a maximum surface, a steady curve course in the transmission range and symmetrical flancs.


#### Tableau d'alignement AM


Suite	Générateur de wobulation AM	Couplage	Suite de l'alignement
Gamme: PO (env. 1 MHz) Volume: minimum	460 kHz  460 kHz  ≤ 25 Hz  env. 1 mV pour l'alignment final	Wobulateur et oscilloscope 30 \( \Omega \) M 16 M 23  M 15 M 22	Tension d'entrée HF: env. 1 mV. Regler Fi 170 (brun) et Fi 171 (rouge) alternativement sur maximum et largeur de bande optimale.
Oscillateur	Moduler le générateur avec 30 % (1 kHz) Choisir la tension d'entrée HF de telle	30 Ω M 16 SV 38/2 M 15 SV 38/1 NF	GO 162,5 kHz L 211 PO 600 kHz L 209 1450 kHz C 219
Circuit d'entrée	manière que la BF à SV 38 résulte en env. 10 mV.	200 100Ω BU 201  SV 38/2  SV 38/1 NF	PO 600 kHz L 205 1450 kHz C 204 GO 162.5 kHz L 204


#### Alignement FI:


La sélection Fi est faite avec un filtre hybride. L'alignment des circuits de réactance Fi 170 et Fi 171 avec une fréquence fixe n'est par conséquent pas possible. Ils doivent être accordés à la fréquence de résonance de l'oscillateur céramique Fi 172 et Fi 173 à l'aide d'un wobulateur et d'un oscilloscope. Les Fi 172 et Fi 173 montrent une marge de dispersion de 458,9 ± 0,5 kHz dans la fréquence de résonance. Pour AM, il faut un wobulateur avec déviation en dents de scie de 25 Hz. L'ajustage terminé, la caractéristique de transmission doit présenter une surface maximale, une marche de courbe constante dans le secteur de passage et des flancs symétriques.


### Abgleichpunkte · Alignment Points · Points d'alignement





















Ω/V



### TR 300 hifi

#### Übersetzung · Translation · Traduction

Circuits oscillateur AM AM-Oscillateur Circuit

AM-Oszillator/Mischstufe/ZF/Demodulator Oscillateur AM/Etage Melangeur/FI/Demodulateur AM-Oscillator/Mixer Stage/IF/Demodulator

FM-Abstimmung Accord FM FM Tuning

AM-Abstimmung Accord AM AM Tuning

Abstimm-Spannung Tension d'accord Tuning Voltage

NF links BF gauche AF – Left

NF rechts BF droite AF - Right

Decoder Decodeur Decoder

FM - NF FM - BF FM-AF

AM - NF AM - BFAM - AF

FM-Vorstufe Etage d'entree FM FM RF Stage

FM-Oszillator Oscillateur FM FM Oscillator

FM-Mischstufe Etage melangeur FM FM Mixer Stage

FM-ZF-Verstärker Amplificateur FI-FM FM-IF-Amplifier

FM-ZF-Verstärker/Demodulator Amplificateur FI-FM/Demodulateur FM-IF-Amplifier/Demodulator

AM-Vorkreise Circuits d'entree AM AM-RF Circuit



VERSTÄRKER AMPLIFIER AMPLIFIC ATEUR



VERST (4 - stufig) AMPL. (4 - stage) AMPLI (4 étages)



STEREO - SCHALTER STEREO SWITCH COMMUTATEUR STEREO



PHASENVERGLEICH PHASE COMPERATOR COMPARATEUR DE PHASE



GEREGELTER VERSTÄRKER AMPLIFIER WITH AGC AMPLI AVEC CAG



MISCHSTUFE MIXER STAGE ETAGE MELANGEUR



OSTILL ATOR OSCILLATOR OSCILLATEUR



GLEICHSPG. - VERSTÄRKER DC - AMPLIFIER AMPLI COURANT CONTINU



DECODER - SCHALTER DECODER - SWITCH COMMUTATEUR DU DECODEUL



STABILISIERUNG STABILISATION STABILISATION



FREQUENZ - TEILER FREQUENCY - DIVIDER DIVISEUR DE FREQUENCE



LAUTSTÄRKE VOLUME



STUMMABSTIMMUNG MUTING St.A. ACCORD SILENCIEUX



SCHWELLWERT-SCHALTER LEVEL SWITCH COMMUTATEUR VALEUR SFUIL CAG



BALANCE



BEGRENZER (4-stufig) LIMITER (4-stage) LIMITEUR ( 4 étages )



**GLEICHRICHTER** RECTIFIER REDRESSEUR



HÖHEN TREBLES AIGUS



DEMODULATOR DEMODULATOR DEMODULATEUR




ANAI NG -DIGITAL- WANDLER



TIEFEN BASSES GRAVES

eldstärke-Anzeige uning indicator idicateur de syntonisation



### TR 300 hifi

#### Austausch-Module

**Exchange Modules** 

BS 5318 AF Adjust. Module

BS 5101 FM Module

BS 5106 AM Module

BS 5601 FM Mixer 1

BS 5101 FM-Platte	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106 AM-Platte	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318 NF-Einstellerplatte	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326 Drehschalterplatte	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401 NF-Endverstärker	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601 FM-Mischteil MT 1	AT-Nr. 349 350 923

#### Einweg-Module

BS 5004	LED-Anzeige	ET-Nr.	309	395	004
BS 5327	NF-Schalterplatte	ET-Nr.	309	352	013
BS 5402	NF-Vorverstärker	ET-Nr.	309	370	95
BS 5408	Lautsprecher-Schalterplatte	ET-Nr.	309	369	96
BS 5416	Buchsenplatte für Lautsprecher	ET-Nr.	309	651	96
BS 5508	Sicherungsplatte für Netz	ET-Nr.	309	653	94:
BS 5510	Stromversorgung – 16 V	ET-Nr.	309	369	96
BS 5710	Inverterplatte für Feldstärkeanzeige	ET-Nr.	309	369	96
BS 5712	LED-Anzeigeplatte für Feldstärke	ET-Nr.	309	395	97

#### **Throw Away Modules**

BS 5004 LED-Display Boa	rd ET-I	Nr. 30	9395	004
BS 5327 AF Switch Module	ET-	Nr. 309	352	013
BS 5402 AF Pre-amplifier I	Module ET-	Nr. 309	370	953
BS 5408 Loudspeaker Swi	tch Module ET-	Nr. 309	369	963
BS 5416 Loudspeaker Soc	ket Board ET-	Nr. 309	651	964
BS 5508 Conductor Board	for Fuse ET-	Nr. 309	653	943
BS 5510	ET-	Nr. 309	369	968
BS 5710 Invertor Board for	LED Display ET-	Nr. 309	369	962
BS 5712 LED Display Boar	rd ET-	Nr. 309	395	971

BS 5326 Range Rotary Switch Board

BS 5401 AF O/P Amplifier Module


Modules	o Echange	

B2 2101	Module FIM	A 1-141, 343 330 324
BS 5106	Module AM	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318	Module de commande BF	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326	Platine de commutation de gammes	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401	Module amplificateur de puissance BF	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601	Etage melanguer FM	AT-Nr. 349 350 923

#### Modules non Réajustables

BS 5004	Platine affichage à LED	ET-Nr.	3093	3950	04
BS 5327	Module de commutation BF	ET-Nr.	309 3	352 0	113
BS 5402	Module preamplificateur BF	ET-Nr.	309 3	370 9	53
BS 5408	Module de commutation des				
	haut-parleurs	ET-Nr.	309 3	369 9	63
BS 5416	Platine priser haut-parleurs	ET-Nr.	309 €	551 9	64
BS 5508	Platine fusibles	ET-Nr.	309 €	553 9	43
BS 5510		ET-Nr.	309 3	369·9	68
BS 5710	Platine inverseur pour affichage a LED	ET-Nr.	309 3	369 <u>9</u>	62
BS 5712	Platine affichage a LFD	FT-Nr	309.3	395 9	71

#### BS 5004 LED-Anzeige



AT-Nr. 349 350 924 AT-Nr. 349 364 967


AT-Nr. 349 654 934 AT-Nr. 349 352 012

AT-Nr. 349 364 961

AT-Nr. 349 350 923

AT-Nr 349 350 924


#### BS 5004 LED-Anzeige



### Seilzug und Hinweise zum Auswechseln des AM-Bausteines


Achtung! Folgendes ist beim Auswechseln des AM-Bausteines zu beachten: Der Seilzug ist durch eine Kupplung mit dem Drehko verbunden, somit ist es möglich, auch den AM-Baustein des "HiFi-Chassis 2000" auf einfache Weise auszuwechseln.

- 1) Platteneinfassung und Plattenbefestigungswinkel des AM-Bausteines entfernen (3 Schrauben lösen).
- 2) Mit dem Hauptabstimmknopf oder der Achse (A) wird die Seilscheibe (B) bei fast eingedrehtem Drehko - in die Lage der Abb. 1 gedreht.
- 3) Seilscheibe mittels Schraubenzieher auf der Drehko-Achse nach unten verschieben, bis sie auf dem Chassis-Boden aufstößt.
- 4) Antrieb am Hauptabstimmknopf so betätigen, daß die Flügel der Seilscheibe in den Bajonett-Verschluß am Chassis-Boden einfahren (Abb. 2).
- 5) Die Kupplung © läßt sich nun trennen, indem der AM-Baustein mit leichtem Druck nach oben abgezogen wird. Die Seilscheibe verbleibt in Position Abb. 2 bis zum Einbau des AM-Bausteines.
- tet. Durch leichten Druck auf den Drehko-Winkel wird der AM-Baustein mit der Seilscheibe gekoppelt. Die Kupplung muß hörbar in die Seilscheibe einrasten.





Vorderansicht



#### Drive Cord Assy, and Instructions for the replacement of the A. M. Module


N. B. The following instructions should be followed when exchanging the A. M. Module. The drive cord assy, is connected to the variable capacitor by a coupling piece, thus making it as simple as possible to exchange the A.M. Module of the HiFi Chassis 2000.

- 1) Remove the AM Module board mounting and securing bracket (Loosen three screws).
- 2) Bring the drive cord pulley (8) with almost fully closed variable capacitor-into position shown in Fig. 1 by use either the main tuning knob on the axle (A).
- 3) With the use of a screwdriver push the drive pulley down free from the capacitor shaft, until it rests on the chassis floor.
- 4) So adjust the drive on the main knob, that the fins on the drive pulley fit into the bayonet fitting on the chassis floor (Fig. 2).
- 5) The coupling © can now be separated pulling the AM module lightly upwards. The drive pulley remains in the position shown in Fig. 2 until the AM Module is replaced.
- 6) The installation of the AM Module is made in the reverse order. However it must be seen that the variable capacitor is almost completely closed and that the locating tongue (1) of the coupling is aligned up with the slit in the drive pulley. The AM Module is coupled up to the drive pulley by light pressure being applied to the variable capacitor angle plate. Actual engagement of the coupling must be audible.
- A axle
- B drive cord pulley
- © coupling
- D locating tongue

### Entrainement et indications pour le changement du module AM


important: Instructions à suivre pour le remplacement du module AM: L'entrainement est relié au condensateur variable par un couplage mécanique, ce qui permet de remplacer facilement le module AM du châssis 2000.


- 1) Dévisser les fixations du module AM (3 vis).
- 2) Tourner la poulie ® suivant la fig. 1 à l'aide de l'axe A ou du bouton principal d'accord condensateur variable presque fer-
- 3) Déplacer la poulie vers le bas sur l'axe grâce à un tournevis, jusqu'a ce qu'elle touche le fond du châssis.
- 4) Manœuvrer le bouton principal d'accord de sorte que les pales de la poulie s'engagent dans la baïonette au fond du châssis
- 5) Déplacer légèrement vers le haut le module AM pour séparer le couplage mécanique ©. La poulie reste dans la position de la fig. 2 jusqu'au montage du module AM.
- 6) La mise en place du module AM se fait dans l'ordre inverse; il faut ici faire attention à ce que le condensateur variable soit presque fermé et à ce que le cran d'arrêt (D) du couplage mécanique rentre dans la fente de la poulie. Le module AM est accouplé à la poulie par une légère pression sur l'équerre de fixation du condensateur variable. Cet accouplement se traduit par un
- A axe
- (B) la poulie
- © le couplage mécanique
- (D) le cran d'arrêt





Zeigerlau<sup>\*</sup> Zeiger





### Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

eben! Number. de la pièce.

tateur HP

ur de gamme

DIOC mélangeur es BF avec ontrôle de présence mutateur ir de gamme nutatrice BF

F, avec

nutatrice HP rises HP :-fusibles secteur

ation 16 V r FM MT 1 ur pour vumêtre atrice LED

oòles bles a AMavec

alatrice FM

ulatrice FM

e AM avec
10 Vis. 25 V Je
/ariable ue /25∀ spe≀

Position	Pgr.	BestNo.	Bezeichnung	Item	Description
FI 170 FI 171 FI 172/173 FP 201 IC 170	CBE#	309111802 309220031 309220069 309914708 309368133	Bandfilter ZF-Filter, Spule 2 Keramikfilter 460 kHz Ferritperte, Valvo Nr. 431 IC – TDA 1046	band filter IF filter, coil 2 ceramic filter ferrite pearl IC – TDA 1046	filtre de bande filtre ZF, bobine 2 filtre céramique perle ferrite IC – TDA 1046
L 203 L 204 L 205 L 206 L 209/211	A A B A	309250930 309208911 309207922 309249098 309218921	HF-Drossel 2200 μH Vorkreisspule LW Vorkreisspule MW Filterspule Oszillatorspule LW	RF choke pre-circuit coil LW pre-circuit coil MW filter coil oscillator coil LW	self HF bobine circuit d'entrée GO bobine circuit d'entrée PO bobine filtre bobine oscillatrice GO
T 201 545	FA	309 00 1 227 309 689 904	Transistor 8F 256 B IC-Fassung, 16polìg	Transistor BF 256 B IC fitting, 16 poles	Transistor BF 256 B support IC, 16 pôles
			NF-Einstellerplatte	AF-control board	bloc de contrôles BF
BS 5318		349654934	NF-Einstellerplatte, kpl. mit Präsenzstellerplatte	AF-control board, compl. with presence control board	bloc de contrôles BF, compl. avec plaque de contrôle de présence
C 313/314/ 320/321/322	Z R*	309654937 309410634	NF-Einstellerplatte mit Orehwiderstand AL-Elko 4,7 μF/35 V is.	AF-control board, with variable resistor AL-Elko 4,7 μF/35 V is.	bloc de contrôles BF avec résistance variable AL-Elko 4,7 μF/35 V is.
324/325/326 C 315 C 318	P* A	309411677 309412655	AL-Elko 10 μF/25 V is. AL-Elko 47 μF/50 V is.	AL-Elko 10 μF/25 V is. AL-Elko 47 μF/50 V is.	AL-Elko 10 μF/25 V is. AL-Elko 47 μF/50 V is.
C 319/323 R 316/317	W* M	309412644 309501949	AL-Elko 47 μF/16 V is. Schichtdrehwiderstand 2 x 100 kΩ – Lautstärke	AL-Elko 47 μF/16 V is. film variable resistor - volume	AL-Elko 47 μF/16 V is. résistance variable à couche – volume
R 344/347	К	309501950	Schichtdrehwiderstand 2 x 25 kΩ - Balance	film variable resistor - balance	résistance à couche variable - balance
R 354/355	L	309501951	Schichtdrehwiderstand 2 x 100 kΩ - Bass Schichtdrehwiderstand	film variable resistor – bass film variable resistor – treble	résistance à couche variable – graves résistance à couche
R 373/374		309501952	2 x 100 kΩ - Höhen	THE VALIABLE LESISTON - ITEDIE	variable - aigus
S 301 S 302 T 301/302 T 303/304 T 305/306	H H UB D	309639971 309639977 309001224 309001211 309001956	Kippschalter 4 UM Kippschalter 5 UM Transistor BC 559 B Transistor BC 550 b Transistor BC 237 B	toggle switch toggle switch Transistor BC 559 B Transistor BC 550 B Transistor BC 237 B	interrupteur à bascule interrupteur à bascule Transistor BC 559 B Transistor BC 550 B Transistor BC 237 B
BS 5004		309395004	LED-Anzeige für	LED-control for frequency control	affichage LED pour
D 701 D 702-706 D 707 T 700/701 T 702-707	F U* W*	309327044 309327038 309327022 309001226 339556056	Frequenz/Feldstärke  Diode ZTE 1,5  Leuchtdiode V 164 P GN  Leuchtdiode FLV 110  Transistor BC 558 B  Transistor BC 238 C	and field strength Diode ZTE 1,5 luminescent diode luminescent diode Transistor BC 558 B Transistor BC 238 C	frequence/intensite de champ Diode ZTE 1,5 diode lumineuse diode lumineuse Transistor BC 558 B Transistor BC 238 C
			Bereichsdrehschalterplatte	range rotary switch board	bloc commutateur rotatif sélecteur de gamme
B\$ 5326	-	349352012	Bereichsdrehschalterplatte	range rotary switch board	bloc commutateur rotatif
BU 303 BU 304-309 C 305/306/ 330/331	A V* N*	309672801 309679503 309410728	Buchse, 5polig Koax-Buchse AL-Elko 4,7 μF + 75-10%/40 V	socket. 5 poles coaxial socket AL-Eiko 4,7 μF + 75-10%/40 V	selecteur de gamme prise à 5 pôles prise coaxiale AL-Elko 4,7 µF + 75 ~10%/40 V
C 307	W*	309413486	AL-Elko 100 μF/16 V	AL-Elko 100 μF/16 V	AL-Elko 100 μF/16 V
C 308/311 D 301/302 iC 301 L 301/302 S 301	R* _ D R	309414794 309325927 309368037 309249053 309639985	AL-Elko 100 µF + 150 - 10%/35 V  Diode 1 N 4148 IC - SN 76 131 N HF-Drossel Drehschalter 7 x 8polig	AL-Eiko 100 µF + 150 -10%/35 V  Diode 1 N 4148 IC - SN 76 131 N  RF choke rotary switch 7 x 8-poles	AL-Elko 100 µF + 150 - 10%/35 V Diode 1 N 4148 IC - SN 76 131 N self HF commutateur rotatif
546	A	309689905	IC-Fassung, 14polig	IC fitting, 14 poles	7 x 8 pôles support IC à 14 pôles
			NF-Schalterplatte	AF-switch board	plaque commutatrice BF
B\$ 5327 \$ 301 \$ 302/303 \$ 304/306	P. G. G. G	309352013 309639986 309639980 309639972	NF-Schalterplatte Kippschalter 3 x U Kippschalter 2 x U Kippschalter 1 x U	AF-switch board toggle switch toggle switch toggle switch	plaque commutatrice BF commutateur à bascule commutateur a bascule commutateur a bascule
			NF-Endverstärker	AF-power stage	amplificateur final BF
BS 5401 BS 5402 C 402 C 403 C 406	M A p*	349364961 309370953 309412623 309410668 309412644	NF-Endverstärker, kpl. mit NF-Vorverstärker NF-Vorverstärker AL-Elko 47 iiF/40 V is. AL-Elko 47 iiF/16 V is. AL-Elko 47 iiF/16 V is.	AF-power stage, compl. with AF pre-amplifier AF pre-amplifier AL-Elko 47 μF/40 V is. AL-Elko 47 μF/16 V is. AL-Elko 47 μF/16 V is.	ampli final BF, compi. avec préampil BF préampil BF AL-Elko 47 uF/40 V is. AL-Elko 47 uF/35 V is. AL-Elko 47 uF/16 V is.
C 408/1408 C 412/518/	A	309413481 309414628	AL-Elko 100 μF/35 V is. AL-Elko 2200 μF/63 V is.	AL-Elko 100 μF/35 ∀ is. AL-Elko 2200 μF/63 ∀ is.	AL-Elko 100 μF/35 V is. AL-Elko 2200 μF/63 V is.
519/1412 C 512 C 517 D 401	V* D P*	309414662 309414770 309325027	AL-Elko 22 μF/35 V is. AL-Elko 470 μF/40 V Diode 1 N 4148	AL-Elko 22 μF/35 V is. AL-Elko 470 μF/40 V Diode 1 N 4148	Al-Elko 22 uF/35 V is. AL-Elko 470 uF/40 V Diode 1 N 4148
D 502-505 FU 501 FU 502/1502 GR 501 IC 501/502	C R* T* D	309325051 309627910 309627915 309320928 309368130	Diode BY 25 G-Schmelzeinsatz T 630 mA G-Schmelzeinsatz T 2,5 A Gleichrichter B 30 C 400/A 5 IC – UA 78 GU 1 C	Diode BY 25 fuse fuse rectifier IC – UA 78 GU 1 C	Diode BY 25 fusible fusible redresseur IC – UA 78 GU 1 C
L 401/501/ 502	D	309249053	HF-Drossel	RF choke	seif HF
R 419/1419 R 517 T 401/1401 T 402/1402	W* R* A U*	309504805 309536911 309001206 309001224	Einstellregler S 500 Ω 1 B 0,15 Schichtwiderstand 33 Ω/2W Transistor BC 546 B Transistor BC 559 B	variable resistor film resistor Transistor BC 546 B Transistor BC 559 B	résistance variable résistance variable Transistor BC 546 B Transistor BC 559 B

### Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Position	Pgr.	BestNo.	Bezeichnung	Item	Description
T 403/404	В	339556113	Transistor BC 549 B	Transistor BC 549 B	Transistor BC 549 B
1403/1404 T 405/1405 T 406/1406 T 407/1407	F# H-	309001216 309001222 309001221	Transistor BC 546 Transistor BDX 33 A Transistor BDX 34 A	Transistor 546 Transistor BDX 33 A Transistor BDX 34 A	Transistor 546 Transistor BDX 33 A Transistor BDX 34 A
			Lautsprecher-Schalterplatte	loudspeaker switch board	bloc commutateur HP
BS 5408 BU 407/408 547 S 401/402 548	M E F *	309369963 309671961 309382025 309639945 309981716	Lautsprecher-Schalterplatte Kopfhörerbuchse, 2fach Tastensatz, 2fach Kammerschalter, vollst. Rückholfeder	loudspeaker switch board earphone socket, 2 fold push button assy. 2 fold chamber switch, compl. reverse spring	bloc commutateur HP prise casque d'écoute, double clavier de touches, double commutateur à chambre, compl ressort de rappel
			Sicherungsplatte für Netz	fuse board for power	plaque porte-fusibles secteur
BS 5508 FU 1 S 3/4 TR 1	l N*	309653943 309627902 309630015 309310123	Sicherungsplatte für Netz G-Schmelzeinsatz T 1,25 A Netzschalter Netztrafo SU 60 B	fuse board for power fuse mains switch mains transformer	plaque porte-fusibles secteur fusible interrupteur secteur transfo d'alimentation secteur
			Stromversorgung 16 V	supply of current 16 V	bloc d'alimentation secteur 16 '
BS 5510 C 531 C 532 D 531 D 532	A W* T* B	309369968 309413481 309410641 309325951 309325634	Stromversorgungsplatte 16 V AL-Elko 100 µF/35 V AL-Elko 4,7 µF/25 V Diode 1 N 4001 Diode BZY 85 C 16	supply of current board 16 V AL-Elko 100 µF/35 V AL-Elko 4,7 µF/25 V Diode 1 N 4001 Diode BZY 85 C 16	bloc d'alimentation secteur 16 V AL-Elko 100 µF/35 V AL-Elko 4,7 µF/25 V Diode 1 N 4001 Diode BZY 85 C 16
BS 5601 C 606/616 D 601 D 602 D 603	4 D D *	349350923 309452813 309325074 309325081 309325027	FM-Mischteil FM-Mischteil MT 1 Rohrtrimmer 1/4/6 P Diode BB 204 bl Diode BB 204 gn Diode 1 N 4148	FM mixing unit FM mixing unit MT 1 tube trimmer Diode BB 204 bl Diode BB 204 gn Diode 1 N 4148	bioc mélangeur FM bioc mélangeur FM MT 1 trimmer tubulaire Diode BB 204 bl Diode BB 204 gn Diode 1 N 4148
L 601/602 L 603/604 L 605 L 606 L 607/608		309 249 131 309 249 132 309 219 933 309 220 039 309 249 133	Eingangsübertragerspule Zwischenkreisspule Oszillatorspule ZF-Filter 10,7 MHz ZF-Filter 10,7 MHz	input transformer coil intermediate circuit coil oscillator coil IF filter IF filter	bobine transfo d'entrée bobine circuit intermédiaire bobine oscillatrice filtre FI filtre FI
T 601/602 T 603	F C	309 001 243 309 001 238	Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441	Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441	Transistor BF 256 B 2 Transistor BF 441
			Inverterplatte	inverter plate	platine d'inversion
BS 5710	L	309369962	Inverterplatte für Feldstärke	inverter plate for field strenght	platine d'inversion pour l'intensité de champ
C 730 R 756 T 712	A V* B	309410643 309500060 309001067	AL-Elko 2,2 μF/25 V is. Trimmwiderstand 50 K 1 B 0,07 Transistor BC 308 B	AL-Elko 2.2 uF/25 V is. variable resistor Transistor BC 308 B	AL-Elko 2,2 μF/25 V is. résistance variable Transistor BC 308 B
BS 5712	a	309395971	<b>LED-Anzeigeplatte</b> LED-Anzeigeplatte für Feldstärke	<b>LED display board</b> LED display board for field strenght	platine d'affichage à LED platine d'affichage à LED jour l'intensité de champ
D 7015 D 7016-7020 D 7021 IC 7015	A F V*	309327022 309327038 309325082 309368111	Leuchtdiode FLV 110, rot Leuchtdiode, grün Diode BZ 102/1 V 4 IC - SN 16 889 Y	luminescent diode, red luminescent diode, green Diode BZ 102/1 V 4 IC - SN 16 889 Y	diode lumineuse, rouge diode lumineuse, verte Diode BZ 102/1 V 4 IC - SN 16 889 Y
T 7015	В	309001067	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B
			Mechanische Teile	mechanical parts	pieces mecaniques
550 551 552 553 555	Z B D ≯ G	309863983 309943005 309943008 309928903 309927911	Rahmencnassis Antriebsachse, vollst. Verlängerungsachse Kupplung, vollst. Schwungrad	frame chassis drive shaft, compl. lengthening shaft clutch, compl. flywheel	châssis à cadre arbre d'entraînement, comi axe de prolongation couplage, compl. volant
557 558 560 562 563	K* P* A N* H*	309926715 309926972 309900253 309926808 309981802	Seilrolle B 10 Seilscheibe Rollenhalter Rollenkörper Feder für Rollenkörper	cord roller cord disc roller support tension roller spring for tension roller	rouleau cordon poulie cordon support rouleau galet tendeur ressort pour galet tendeur
564 566 567 568 569	P* R* W* H*	309870705 309823012 309921913 309900255 309833383	Antriebsseil Zeiger Schautstange Plattenhalter Abdeckung für Lichtkasten (Platte)	drive cord pointer switch rod support for board cover for light box	cordon d'entraînement aiguille tringle commutatrice support de plaquette cache pour boite de lumiée
570 572	K* p*	309900254 309930936	Haltelasche (Pertinax) Drehkowinkel	fish-plate for supporting angle for tuning capacitor	plaquette Pertinax equerre pour condensate variable

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben! N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Numbe. Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière de renseigner le numéro de la pèce.

Änderungen vorbehalten. Subject to modifications Modifications réservés

Fernseh und RundfunkansbH

Dokumentation Tillystraße 25 3000 Hannover 91 W. GERMANY

TELEFUNKEN

Printed in the Federal Republic of Germany

7901 K9V93

### Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière de renseigner le numéro de la pièce.

Position	Pgr.	BestNo.	Bezeichnung	ltem	Description
			Gehäuseteile	Cabinet parts	Pieces du boîtier
501		309796042	Gehäuse, schwarz	cabinet, black	boîtier, noir
504 505		1 309 710 195	Flutlichtskala Abdeckung für Skala	dial cover for dial	cadran cache pour cadran
506 507		309833381 309833388 309833389	Blende TR 300 Frontblende	mask TR 300 front mask	façade TR 300 façade frontale
509 510	Н*	309831708 309833382 309833390	Lichtkasten	light box cover for knob	boîtier de lumière
511 512	K*	309833390 309809949	Knopfabdeckung Abdeckung für Sicherungen Kippschalterknopf	cover for fuse	cache pour bouton cache pour fusibles
513	À	309802090	Knopf für Lautsprecher- umschaltung	button for toggle lever switch knob for loudspeaker switch-over	bouton bascule bouton commutateur HP
514	н	309802096 309770920	Senderwahlknopf	tuning knob	bouton d'accord
516 518	H*	309802097	Gerätefuß Drehknopf	cabinet foot control knob	pied du boîtier bouton variable
519	F	309802098	Bereichsdrehschalterknopf	range rotary switch button	bouton selecteur de gamme
BS 5004		309395004	Elektrische Teile  LED-Anzeige	Electrical parts  LED-display	Pièces Electriques  Affichage LED
BS 5101 BS 5106		349350924 349364967	FM-Platte ohne Mischteil AM-Platte	FM board without mixing unit AM board	bloc FM, sans bloc mélangeur bloc AM
BS 5318		349654934		AF control board with presence control board	bloc de contrôles BF avec plaquette de contrôle de présen
BS 5326		349352012	Bereichsschalterplatte	range rotary switch board	plaque du commutateur rotatif sélecteur de gamme
BS 5327		309352013	•	AF switch board	plaquette commutatrice BF
BS 5401		349364961	NF-Vorverstärker	AF power amplifier, cpl. with AF pre-amplifier board	amplificateur BF, avec preampli BF
BS 5402 BS 5408	L	309370953 309369963	Lautsprecherschalterplatte	AF pre-amplifier loudspeaker switch board	preampli BF plaquette commutatrice HP
BS 5416 BS 5508		309651964 309653943	Buchsenplatte für Lautsprecher Sicherungsplatte für Netz	sockets plate for loudspeaker fuse board for power	plaquette de prises HP plaquette porte-fusibles secteur
BS 5510 BS 5601		309369968 349350923	Stromversorgung 16 V FM-Mischteil MT 1	supply of current 16 V FM mixing unit MT 1	bloc d'alimentation 16 V bloc mélangeur FM MT 1
BS 5710 BS 5712	L	309369962 309395004	Inverterplatte für Feldstärke	inverter plate for field strenght indication	bloc invertisseur pour vumètre
FU 1	N*	309393004	,	LED display board for field strenght fuse	plaquette indicatrice LED pour vumètre fusible
LA 1 530	۷* ۲	309621960 309695935	·	dial builb power cord	ampoule cadran câble secteur
330	'	308 093 933			
DC 5101		240.250.024	FM-Platte	FM-plate	bloc FM
BS 5101 BU 102	Ą	349350924 309689904	IC-Fassung, 16polig	FM plate IC fitting, 18 poles	bloc FM support IC, 16 pôles
BU 103 BU 201	A B	309689905 309670923	IC-Fassung, 14polig Antennenbuchse AM mit Schalter	IC fitting, 14 poles antenna socket AM with switch	support IC. 14pôles prise d'antenne AM avec
BU 301/302	А	309672801	Bucnse TA/TB	socket pick-up/tape	commutateur prise PU/bande
BU 601 C 102	A W*	309670922 309410641	Antennenbuchse FM AL-Elko 4,7 μF/25 V is.	antenna socket FM AL-Eiko 4,7 uF/25 V is.	prise d'antenne FM AL-Elko 4,7 uF/25 V is.
C 108	P* W*	309411671 309410688	AL-Elko 10 μF/16 V is. AL-Elko 1 μF/25 V is.	AL-Elko 10 uF/16 V is. AL-Elko 1 uF/25 V is.	AL-Eiko 10 uF/16 V is. AL-Eiko 1 uF/25 V is.
C 114 C 117	W٠	309461951	TA-Elko 3,3 μF/16 V	TA-Elko 3,3 µF/16 V	TA-E!ko 3,3 μF/16 V
C 119 C 128	W* W*	309410642 309412644	AL-Elko 47 μF/16 V is.	AL-Eiko 1 μF/50 V is. AL-Eiko 47 μF/16 V is.	AL-Elko 1 μF/50 V is. AL-Elko 47 μF/16 V is.
C 552 Fl 101	) \ \	309411654 309220035	Keramikschwinger 10,7 MHz	AL-Elko 10 µF/35 V is. ceramic resonator	AL-Elko 10 (F/35 V is. filtre ceramique
FI 102 FI 301/1301	C	309 220 046 309 103 948	FM-Demodulatorspule Hybrid-Filter 19/38 kHz	FM demodulator coil	bobine démodulatrice FM
IC 101 IC 102 IC 103	t G L	309 103 948 309 368 042 309 368 094	10 - L 103 T 1	IC - L 163 T 1	filtre hybride iC - L 103 T 1 iC - CA 3089 iC - MC 1310 P
IC 102 IC 103 IC 551	72.	309368036 309368036 309368014	IC - L 103 T 1 IC - CA 3089 IC - MC 1310 P IC - TL 1723	hyprid filter IC - L 103 T t IC - CA 3089 IC - MC 1310 P IC - TL 1723	IC - CA 3089 IC - MC 1310 P IC - TL 1723
L 101	U*	309250921	FM-Demodulatorspule	FM demodulator coil	bobine démodulatrice FM
L 102 R 113	B U*	309249098 309504996	Spute 19/57 kHz Einstellregier S 50 kΩ 1 B 0.15	coil variable resistor	bobine résistance variable
R 122 R 503	A C	309509067 309500634	Einstellregler S 10 k $\Omega$ 1 B 0.05 Einstellregler S 5 k $\Omega$ 1 B 0.15	variable resistor variable resistor	résistance variable resistance variable
T 101 T 102	T* A	309001219 309001206	Transistor BC 556 Transistor BC 546 B		
			AM-Platte	AM-plate	bloc AM
BS 5106 BU 201	В	349364967 309670923	AM-Platte Antennenbuchse mit Schalter	AM-plate AM antenna socket with switch	bloc AM prise d'antenne AM avec
C 171/179	R*	309411669	AL-Elko 22 μF/10 V is.	AL-Elko 22 μF/10 V is.	commutateur AL-Elko 22 uF/10 V is.
	₩* W*	309412645 309450605	AL-Elko 47 uF/25 V Scheibentrimmer 10/40	AL-Elko 47 µF/25 V disc trimmer	AL-Elko 47 µF/25 V trimmer à disque
C 182 C 204		000 100000	Drehko	tuning capacitor	condensateur variable
C 204	W*	309400963		diaa trimmar	
C 204	W* W* T*	309450606 309410641	Scheibentrimmer 3/12 AL-Elko 4,7 µF/25 V	disc trimmer AL-Elko 4,7 µF/25 V	trimmer à disque AL-Elko 4,7 μF/25 V
C 182 C 204 C 212 C 219 C 230 D 201/ 205-208 D 210/211/	W*	309450606	Scheibentrimmer 3/12	disc třímmer AL-Elko 4,7 µF/25 V Diode BA 244 spez. Diode 1 N 4148	trimmer à disque

# TELEFUNKEN

### SERVICE



## TR 300 hifi


mit HIFI-CHASSIS 1000

Druck Nr. 319206395

#### Service-Hinweise

	T		<del></del>		
Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Abbildung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum. Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min. Ausgänge unbelastet (ohne Lautsprecher)	Fu 502/1502 entfernen, Strommesser zwischen M 411 und M 410/1410	mit R 419/1419 25 mA ± 2 mA einstellen	Nach dem Abgleich das Instrument abklemmen und Sicherung wieder einsetzen Mittelpunktspannung an M 408 bzw. M 1408 = 26,7 V	1
Einstellen der Abstimmspannung A) Grobabgleich	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten a) HauptabstKnopf auf Rechtsanschlag	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse	a) mit OO R 503 auf 19,3 V abgleichen		
	b) HauptabstKnopf auf Linksanschlag		b) mit Fußpunkt- Widerstand von R 205 auf 3,52 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
B) Feinabgleich	UKW-Bereich wählen. AFC ab- schalten. a) Skalenzeiger auf 104 MHz b) Skalenzeiger auf 89 MHz	Digitalvoltmeter an M 114 und Masse	a) mit R 503 auf 13,24 V abgleichen b) mit Fußpunkt- Widerstand von R auf 4,15 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2
Feldstärke-Anzeige	Gerät ohne Eingangssignal auf 1 MHz betreiben		R 756 so einstellen, daß gerade keine Diode der Feld- stärkeanzeige leuchtet	Bei einer Eingangs- spannung von 5 mV müssen alle fünf Dioden leuchten	
Kontrolle der Stummschaltun <b>g</b>	Betriebsart: Stereo, Monitortaste drücken, Lautstärke auf Maximum. NF-Generator (f = 1 kHz) an Buchse 302/Pkt. 3 und 5 (Monitor)	Vielfachinstrument (AC-SpgsBereich) an BU 403/404	NF-Eingangsspannung so wählen, daß an BU 403/404 eine Spannung von 10 Veff steht. Durch Verstellen des Bereichsschalters S 301 zwischen zwei Bereiche muß die Spannung um 40 dB gedämpft werden.	<del></del>	3

**Elektronische Einschaltverzögerung:** Nach dem Einschalten des Gerätes darf erst nach einer Verzögerungszeit von ca.  $2,5 \div 4$  Sekunden die Ausgangswechselspannung an den Lautsprecher-Buchsen stehen.



## TR 300 hiji

#### **Austausch-Module**

 BS 5101
 FM-Platte
 AT-Nr. 349 350 924

 BS 5106
 AM-Platte
 AT-Nr. 349 364 967

 BS 5318
 NF-Einstellerplatte
 AT-Nr. 349 654 934

 BS 5326
 Drehschalterplatte
 AT-Nr. 349 352 012

 BS 5401
 NF-Endverstärker
 AT-Nr. 349 364 961

 BS 5601
 FM-Mischteil MT 1
 AT-Nr. 349 350 923

#### **Einweg-Module**

BS 5327 NF-Schalterplatte ET-Nr. 309 352 013 BS 5402 NF-Vorverstärker · ET-Nr. 309 370 953 BS 5408 Lautsprecher-Schalterplatte ET-Nr. 309 369 963 BS 5416 Buchsenplatte für Lautsprecher ET-Nr. 309 651 964 BS 5508 Sicherungsplatte für Netz ET-Nr. 309 653 943 ET-Nr. 309 369 968 BS 5510 Stromversorgung - 16 V BS 5710 Inverterplatte für Feldstärkeanzeige ET-Nr. 309 369 962 ET-Nr. 309 395 971 BS 5712 LED-Anzeigeplatte für Feldstärke

BS 5101 FM Module	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106 AM Module	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318 AF Adjust. Module	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326 Range Rotary Switch Board	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401 AF O/P Amplifier Module	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601 FM Mixer 1	AT-Nr. 349 350 923

BS 5327	AF Switch Module	ET-Nr. 309 352 013
BS 5402	AF Pre-amplifier Module	ET-Nr. 309 370 953
BS 5408	Loudspeaker Switch Module	ET-Nr. 309 369 963
BS 5416	Loudspeaker Socket Board	ET-Nr. 309 651 964
BS 5508	Conductor Board for Fuse	ET-Nr. 309 653 943
BS 5510		ET-Nr. 309 369 968
BS 5710	Invertor Board for LED Display	ET-Nr. 309 369 962
BS 5712	LED Display Board	ET-Nr. 309 395 971

BS 5101 Module FM	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106 Module AM	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318 Module de commande BF	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326 Platine de commutation de gammes	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401 Module amplificateur de puissance BF	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601 Etage melanguer FM	AT-Nr. 349 350 923

BS 5327 Module de commutation BF	ET -Nr. 309 352 013
BS 5402 Module preamplificateur BF	ET -Nr. 309 370 953
BS 5408 Module de commutation des haut-parleurs	ET'-Nr. 309 369 963
BS 5416 Platine priser haut-parleurs	ET-Nr. 309 651 964
BS 5508 Platine fusibles	ET -Nr. 309 653 943
BS 5510	ET -Nr. 309 369 968
BS 5710 Platine inverseur pour affichage a LED	ET -Nr. 309 369 962
BS 5712 Platine affichage a LED	ET -Nr. 309 395 971

#### Übersetzung Traduction Translation

AM-Oszillator-Kreise Circuits oscillateur AM AM-Oscillateur Circuit

AM-Oszillator/Mischstufe/ZF/Demodulator Oscillateur AM/Etage Melangeur/Fl/Demodulateur AM-Oscillator/Mixer Stage/IF/Demodulator

FM-Abstimmung Accord FM FM Tuning

AM-Abstimmung Accord AM AM Tuning

Abstimm-Spannung Tension d'accord Tuning Voltage

NF links BF gauche AF – Left

NF rechts BF droite AF – Right

FM – NF FM – BF FM – AF

AM – NF AM – BF AM – AF

FM-Vorstufe Etage d'entree FM FM RF Stage


FM-Oszillator Oscillateur FM FM Oscillator

FM-Mischstufe Etage melangeur FM FM Mixer Stage

FM-ZF-Verstärker Amplificateur FI-FM FM-IF-Amplifier

FM-ZF-Verstärker/Demodulator Amplificateur FI-FM/Demodulateur FM-IF-Amplifier/Demodulator

Decoder Decodeur Decoder





VERSTÄRKER AMPLIFIER AMPLIFICATEUR



VERST. (4-stufig) AMPL. (4-stage) AMPLI. (4 étages)



PHASENVERGLEICH PHASE COMPERATOR COMPARATEUR DE PHASE



GEREGELTER VERSTÄRKER AMPLIFIER WITH AGC AMPLI AVEC CAG



OSZILLATOR OSCILLATOR OSCILLATEUR



GLEICHSPG.-VERSTÄRKER DC-AMPLIFIER AMPLI COURANT CONTINU



STABILISIERUNG STABILISATION STABILISATION



FREQUENCY - DIVIDER
DIVISEUR DE FREQUENCE



STUMMABSTIMMUNG MUTING ACCORD SILENCIEUX



SCHWELLWERT-SCHALTER LEVEL SWITCH COMMUTATEUR VALEUR SEUIL CAG



BEGRENZER (4-stufig) LIMITER (4-stage) LIMITEUR (4 étages)



GLEICHRICHTER RECTIFIER REDRESSEUR



DEMODULATOR DEMODULATOR DEMODULATEUR



ANALOG-DIGITAL- WANDLER



STEREO - SCHALTER STEREO SWITCH COMMUTATEUR STEREO



DECODER - SCHALTER
DECODER - SWITCH
COMMUTATEUR DU DECODEUR



MISCHSTUFE MIXER STAGE ETAGE MELANGEUR



LAUTSTÄRKE VOLUME




HÖHEN TREBLES AIGUS




BALANCE



TIEFEN BASSES GRAVES








Ś


0


ت '











# TR 300 hifi

### Austausch-Module

BS 5101	FM-Platte	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106	AM-Platte	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318	NF-Einstellerplatte	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326	Drehschalterplatte	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401	NF-Endverstärker	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601	FM-Mischteil MT 1	AT-Nr. 349 350 923

## Einweg-Module

		4.
BS 5327	NF-Schalterplatte	ET-Nr. 309 352 013
BS 5402	NF-Vorverstärker	ET-Nr. 309 370 953
BS 5408	Lautsprecher-Schalterplatte	ET-Nr. 309 369 963
BS 5416	Buchsenplatte für Lautsprecher	ET-Nr. 309 651 964
BS 5508	Sicherungsplatte für Netz	ET-Nr. 309 653 943
BS 5510	Stromversorgung – 16 V	ET-Nr. 309 369 968
BS 5710	Inverterplatte für Feldstärkeanzeige	ET-Nr. 309 369 962
BS 5712	LED-Anzeigeplatte für Feldstärke	ET-Nr. 309 395 971

BS 5101 FM Module	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106 AM Module	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318 AF Adjust. Module	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326 Range Rotary Switch Board	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401 AF O/P Amplifier Module	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601 FM Mixer 1	AT-Nr. 349 350 923


BS 5327	AF Switch Module	ET-Nr. 309 352 013
BS 5402	AF Pre-amplifier Module	ET-Nr. 309 370 953
BS 5408	Loudspeaker Switch Module	ET-Nr. 309 369 963
BS 5416	Loudspeaker Socket Board	ET-Nr. 309 651
BS 5508	Conductor Board for Fuse	ET-Nr. 309 653 943
BS 5510		ET-Nr. 309 369 968
BS 5710	Invertor Board for LED Display	ET-Nr. 309 369 962
BS 5712	LED Display Board	ET-Nr. 309 395 971

BS 5101 Module FM	AT-Nr. 349 350 924
BS 5106 Module AM	AT-Nr. 349 364 967
BS 5318 Module de commande BF	AT-Nr. 349 654 934
BS 5326 Platine de commutation de gammes	AT-Nr. 349 352 012
BS 5401 Module amplificateur de	
puissance BF	AT-Nr. 349 364 961
BS 5601 Etage melanguer FM	AT-Nr. 349 350 923

BS 5327	Module de commutation BF	ET-Nr.	309 352	2 013	
BS 5402	Module preamplificateur BF	ET-Nr.	309 370	953	
BS 5408	Module de commutation des haut-parleurs	ET-Nr.	309 369	963	
BS 5416	Platine priser haut-parleurs	ET-Nr.	309 65	964	
BS 5508	Platine fusibles	ET-Nr.	309 653	943	
BS 5510		ET-Nr.	309 369	968	
BS 5710	Platine inverseur pour affichage a LED	ET-Nr.	309 369	962	
BS 5712	Platine affichage a LED	ET-Nr.	309 395	971	

Genre de réglage	Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques	Figure
Réglage de l'amplificateur de puissance (courant de repos)	Volume: minimum. Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectes (sorties sans charge)	Enlever FU 502/1502, brancher le multi- mètre entre les points M 411 et M 410/1410	Régler avec R 419 ou R 1419 un courant de 25 mA ± 2 mA	Après le réglage remettre le fusible Contrôler la tension de point milieu: 26,7 V	1
Réglage de la tension d'accord  A) Réglage approximatif	Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC a) Bouton de recherche en butée droite b) Bouton de recherche en butée gauche	Voltmètre digital entre M 114 et la masse	a) V R 503 19,3 V R 205 3,52 V	Répéter le réglage alternativement	2
B) Réglage fin	Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC a) placer l'aiguille de cadran sur 104 MHz b) placer l'aiguille de cadran sur 89 MHz	Voltmètre digital entre M 114 et la masse	a) R 503 W 13,24 V b) R 205 W 4,15 V	Répéter le réglage alternativement	2
Indicateur d'accord	Sans avoir branché une antenne, obtenir un affichage de la fréquence de 1 MHz	_	Obtenir avec R 756 l'extinction de toutes les diodes de l'indi- cateur d'accord	Toutes les cinq diodes doivent être allumées avec un signal d'entrée de 5 mV	
Contrôle du circuit silencieux	Fonction: stéréo, enclencher la touche monitor, volume au maximum. Brancher le générateur BF (f = 1 kHz) à la prise B 302/pt. 3 et pt. 5 (monitor)	Multimètre (courant alternatif) à la prise BU 403/404	Régler la tension d'entrée BF de telle manière qu'une tension de 10 V <sub>eff</sub> peut être obtenue à la prise BU 403/404. En changeant de gamme (S 301), la tension doit être atténuée de 40 dB.		3

Retard de la mise sous tension: Après la mise sous tension, la tension de sortie doit être présente aux HP's seulement aorès un delai d'env.  $2,5 \div 4$  secondes.



### **Service Instructions**

Type of Adjustment	Pre-setting	Test Equipment	Adjustment	Remarks	Fig.
Adjustment of O/P Amplifier (Quiescent Current)	Volume to minimum. Set to be switched on approx. 2 mins. before adjustment. Unloaded O/P i.e. without loudspeakers	Remove the fuses Fu. 502 and Fu. 1502 Milliammeter between M 411 and M 410/1410	Set to 25 ± 2 mA with R 419/1419	After adjustment, disconnect meter and replace fuse Check mid-point voltage: 26,7 V	
Adjustment of Tuning Voltage	Select FM Range. Switch off AFC	DVM between M 114 and chassis			
A) Coarse adjustment	a) Main Tuning Knob fully clockwise		a) Set to 19,3 V by R 503		
	b) Main Tuning Knob fully anti-clockwise		b) Set to 3,52 V by R 205	If necessary, repeat companion adjustment	2
	Select FM Range. Switch off AFC	DVM between M 114 and chassis			
B) Fine adjustment	a) Set dial to 104 MHz		a) Set to 13,24 V by R 503		Į.
	b) Set dial to 89 MHz		b) Set to 4,15 V by	If necessary, repeat companion adjustment	2
Field strength Indicator	Adjust set to approx. 1 MHz. No I/P Signal	_	Adjust R 756 to a point where none of the diodes of the Field Indicator are lit	With an I/P signal of 5 mV all five diodes must be lit	
Check of Muting	Operating Condition: Stereo Monitor button pressed. Volume to max. AF Generator (f = 1 kHz) to Socket 302/Pt. 3 and 5 (Monitor)	Multimeter	Select an AF input that will give an output voltage of 10 V <sub>rms</sub> on Bu 403/404. On switching the Selector switch S 301 between two operating modes, the voltage must be damped by 40 dB		3

**Electronic "Switch On" delay:** After switching on the set there is a delay time of  $2.5 \div 4$  secs. Before this **time** has expired there will be on O/P signal on the loudspeaker sockets.

